



Montering i nisch/  
karm  
Montera fästet 10 cm  
från plisségardinens kant.

Montering på  
fönsterram  
Montera fästet 10 cm  
från plisségardinens kant.

Klistermärke  
Klistermärket ska  
vara synligt mot dig.



Använd en  
stjärnskruvmejsel



## Montering Plisségardin Skrå

Plissé i nisch eller på fönsterram

1. Skruva upp fästena med de medföljande skruvarna, så att fästena hamnar cirka 10 cm från plisségardinens kanter. Placera eventuella andra fästen mellan de två yttersta med jämna mellanrum.\*
2. Klicka plisségardin på plats med klistermärket synligt in mot rummet. Kontrollera att linorna löper fritt.

\*Om du har beställt en plisségardin vars bredd överstiger 810 mm har du fått extra fästena skickade till dig. Montera dem enligt anvisningarna, så bärs gardinen upp på bästa sätt.